hi-Fun

Manual de utilizare

hi-Call

GLOVE HANDSET

Compatibil cu majoritatea
telefoanelor mobile
cu Bluetooth

Mod vibratii

1) Buton multifunctional
2) LED multifunctional
3) Buton pornire / oprire
4) Mufa USB pentru incarcare
5) Microfon
6) Difuzor
7) Material conductor

Functii principale

1) Pornire dispozitiv

Pentru a porni dispozitivul **hi-Call** mentineti butonul de pornire (3) apasat pana cand LED-ul (2) se aprinde. Dispozitivul se va conecta automat la ultimul telefon mobil imperecheat, daca acesta este disponibil, iar LED-ul (2) va clipi albastru pentru confirmarea conexiunii. Daca nu este nici un telefon mobil disponibil sau se afla in afara ariei de acoperire, dispozitivul **hi-Call** se va opri automat dupa 5 minute pentru a evita descarcarea bateriei.

2) Imperecherea dispozitivului **hi-Call** cu un telefon mobil compatibil

Pentru a imperechea pentru prima data dispozitivul la un telefon mobil, acesta trebuie sa fie setat in modul de imperechere, semnalizat de clipiri rapide si alternative ale LED-ului (2) in rosu si albastru.

Pentru a activa modul de imperechere trebuie sa opriti dispozitivul si sa il reporniti tinand apasat butonul (3) pana cand LED-ul (2) clipeste alternativ in rosu si albastru.
Acum puteti selecta dispozitivul **hi-Call** din lista aparuta pe telefonul mobil cu dispozitive disponibile pentru imperechere Bluetooth.
Dupa ce dispozitivul s-a imperecheat, LED-ul (2) va clipi usor albastru.
Acum puteti realiza apeluri utilizand dispozitivul hi-Call.

3) Oprirea dispozitivului **hi-Call**
Pentru a opri dispozitivul mentineti butonul de pornire (3) apasat pana cand LED-ul (2) clipeste de 2 ori rapid. Imediat dispozitivul se va inchide.

Apelare si preluare apeluri prin dispozitivul **hi-Call**

Daca dispozitivul **hi-Call** este imperecheat cu un telefon mobil, puteti efectua si prelua apeluri datorita microfonului, plasat in manusa, pe varful degetului mic, respectiv difuzorului plasat in manusa, pe varful degetului mare. Butoanele ce controleaza functiile dispozitivului **hi-Call** sunt plasate pe manseta manusii, deasupra incheieturii mainii.
1) Preluarea unui apel: apasati scurt butonul (1).

2) Incheierea unui apel: apasati scurt butonul (1).

3) Respingerea unui apel: apasati butonul (1) si mentineti pentru 2 sec.

4) Activare apelare vocala / VoiceOver / Siri

Cand nu este nici un apel in curs puteti activa functia de apelare vocala / VoiceOver / Siri de pe telefonul mobil, prin intermediul dispozitivului **hi-Call.** Pentru a activa aceasta functie trebuie sa tineti apasat butonul (1) pana cand veti auzi un sunet de confirmare in difuzorul din degetul mare al manusii, apoi eliberati butonul. Cand auziti un al doilea sunet puteti pronunta comanda dorita.

5) Reapelarea ultimului numar
Apasati butonul (1) de 2 ori.

Toate functiile descrise mai sus sunt disponibile daca sunt suportate de telefonul mobil imperecheat.

Incarcarea dispozitivului hi-Call

Daca telefonul mobil suporta, pe ecranul acestuia va fi afisata starea bateriei dispozitivului hi-Call imperecheat.
Cand bateria dispozitivului hi-Call este descarcata, LED-ul (2) incepe sa clipeasca rosu, ceea ce indica faptul ca in cateva minute dispozitivul se va inchide automat pentru a proteja bateria.
Pentru a incarca bateria trebuie sa conectati dispozitivul hi-Call, prin mufa miniUSB a acestuia, la o sursa de energie, cum ar fi un calculator, un incarcator auto sau de perete cu mufa miniUSB, compatibile cu standardele de incarcare prin USB.
Puteti incarca dispozitivul hi-Call si in timp ce il utilizati. Daca il conectati la o sursa de energie in timpul utilizarii, acesta se va inchide, pentru a proteja bateria, insa il puteti redeschide pentru a-l utiliza. In acest caz LED-ul (2) va clipi rosu pana cand bateria este incarcata complet. Daca deconectati sursa de energie in timpul utilizarii, dispozitivul va ramane functional.
Daca dispozitivul este conectat la o sursa de energie cand nu este utilizat, atunci LED-ul (2) se va aprinde rosu si va ramane asa pana cand bateria va fi complet incarcata. Acum puteti deconecta dispozitivul de la sursa de energie.

Atentionari:

- nu introduceti niciodata dispozitivul hi-Call in apa si nu-l spalati in masina de spalat. Acesta nu este rezistent la apa.
- urmati regulile locale legate de utilizarea telefoanelor mobile si a accesoriilor acestora cand sunteti la volan
- nu lasati dispozitivul hi-Call la indemana copiilor mici
- opriti dispozitivul hi-Call inaintea unui zbor cu avionul. Nu il utilizati in avion daca nu va este permis de catre compania aeriana
- pastrati dispozitivul uscat si evitati umiditatea
- deconectati dispozitivul de la orice sursa de energie inainte de a-l curata
- nu incercati sa reparati sau sa modificati dispozitivul hi-Call. Componentele sale nu pot fi reparate de catre utilizator
- nu utilizati dispozitivul daca este ud
- nu incercati deschiderea, dezasamblarea sau supraincarcarea bateriei - pericol de explozie
- la sfarsitul vietii bateriei, aruncati-o in locurile special amenajate

hi-Fun

Specificatii tehnice:

Autonomie in utilizare: pana la 12 ore
Autonomie in stanby: pana la 10 zile
Timp de incarcare: aproximativ 30 min
Raza de actiune: > 10 m (>30 m in camp deschis)

hi-Fun s.r.l.
Via Santa Tecla 4, 20122 Milano, Italy.
Tel: +39 02 36767640
Fax: +39 02 99988029
info@hi-fun.com

Made in China
Model: HFHICALL
Baterie LiPo 3.7V incastrata